

<b>VERSAs Access Controller</b> <b>CMVR-220</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller</b> <b>CMVR-221</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller</b> <b>CMVR-321</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller</b> <b>CMML-220</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller</b> <b>CMML-221</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller</b> <b>CMML-321</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller</b> <b>CMNT-220</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller</b> <b>CMNT-221</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller</b> <b>CMNT-321</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Lite</b> <b>CMVR-120</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	
<b>VERSAs Access Controller (LTEルーター付)</b> <b>CMVR-220R1</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller (LTEルーター付)</b> <b>CMVR-221R1</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller (LTEルーター付)</b> <b>CMVR-321R1</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller (LTEルーター付)</b> <b>CMML-220R1</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller (LTEルーター付)</b> <b>CMML-221R1</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller (LTEルーター付)</b> <b>CMML-321R1</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller (LTEルーター付)</b> <b>CMNT-220R1</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller (LTEルーター付)</b> <b>CMNT-221R1</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Access Controller (LTEルーター付)</b> <b>CMNT-321R1</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>VERSAs Lite (LTEルーター付)</b> <b>CMVR-120R1</b> <p>※LTEルーター-図面は別添</p>	<b>LTEルーター</b> 
<b>Raccessマルチリーダー</b> <b>RDML-B01</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>Raccessリーダー(拡張用)</b> <b>RDRS-B01EU</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>面付共用部マルチリーダー(機型)</b> <b>RDML-S01</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>面付共用部マルチリーダー(機型)</b> <b>RDML-S01S</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>ノンタッチリーダー</b> <b>RDNT-B07A</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>VERSAs II マルチ登録リーダー</b> <b>RDML-P01</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>VERSAs II ノンタッチ登録リーダー</b> <b>RDNT-P02</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>顔認証リーダー(共用部: 縦長面角タイプ)</b> <b>RDCA-B01</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>顔認証リーダー(共用部: 縦長面角タイプ)</b> <b>RDCA-B01S</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>ACアダプター(顔認証リーダー用機)</b> 	<b>有線LANアダプター</b> <b>EUCU-A03</b> 
<b>コード・テンキーリーダー</b> <b>RDCT-B01</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>ゲートプレート</b> <b>EUWM-B01</b> 	<b>Raccessマルチリーダー</b> <b>RDML-B01 (EUCU-PLO1付)</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>Raccess電子シンリーダー</b> <b>DCRS-DA</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>Raccess電子シンリーダー</b> <b>DCRS-DAPS</b> <p>※2層用スイッチボックス(選別)に取付 ※天板上に取付可能なように取付してください。</p>	<b>ノンタッチLite</b> <b>RDNT-B06A(KS-1XX)用器具使用時</b> 	<b>ノンタッチLite</b> <b>RDNT-B06A(KS-2XX)用器具使用時</b> 	<b>ノンタッチLite付属品</b> <b>ACアダプター・雷ガード</b> <p>ACアダプターの厚さは31mm ACアダプター 電源ケーブル 雷ガード</p>			
<b>Raccessポップアップキー</b> <b>TLRS2-E01</b> 	<b>Raccessキーヘッド</b> <b>TLRS2-K01</b> 	<b>Raccessキーヘッド/タグ併用型</b> <b>TLRS2-K01D</b> 	<b>Raccessタグ</b> <b>TLRS2-T01</b> 	<b>ノンタッチキーヘッド</b> <b>TLNT-K02A</b> 	<b>ノンタッチキーヘッドタグ</b> <b>TLNT-K02A</b> 	<b>ノンタッチキータグ</b> <b>TLNT-T02A</b> 	<b>ノンタッチキーヘッド</b> <b>TLNT-K03A</b> 	<b>ノンタッチキーヘッド</b> <b>TLNT-K04A</b> 		
<b>FLキーヘッド</b> <b>TLFL-K01</b> 	<b>FeliCaカード</b> <b>TLFL-C01</b> <p>カード厚さ: 0.76mm</p>	<b>FeliCaカード</b> <b>FKL-カード</b> <p>カード厚さ: 0.76mm</p>	<b>MIFARE Plusカード</b> <b>TLNF-C01</b> <p>カード厚さ: 0.76mm</p>	<b>ノンタッチキー</b> <b>TLNT-K01</b> 	<b>ノンタッチタグ</b> <b>TLNT-T01/M</b> <p>※TLNT-T01Mの登録には TLNT-T01Eの別途手配 が必要です。</p>					